

TMINI12 ELEKTRONİK LAZER TERMOMETRE

Alarmlı, sıcaklık ölçümü sırasında maksimum ve minimum değerlerde alarm özellikli Elektronik Lazer termometre

ÖZELLİKLER:

SICAKLIK ÖLÇÜM ARALIĞI : -60 °C +500 °C

(NOT: BU DEĞERLER SADECE LAZER TERMOMETRENİN ÖLÇTÜĞÜ DEĞERLERDİR. EXTRA SENSÖRLERİN BAĞLANDIĞI DURUMLARDA UYGUN SENSÖRLER KULLANILMALIDIR.

HASSASİYET : 0,1 °C

OKUNAN DEĞERDE SAPMA : +/- 1°C(1,8 °F)

CİHAZIN ÇALIŞABİLDİĞİ SICAKLIK ARALIĞI : 0 °C ile 50 °C arası

HIZ : HER SANİYEDE BİR

ÖLÇÜM BİRİMİ : CELCİUS YADA FAHRENHEİT

SICAKLIK KAYDI : ÖLÇÜLEN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SICAKLIĞI HAFIZAYA ALIR

MESAFE HEDEF ORANI : 12:1

PİL TİPİ : 2 ADET “AAA” ÖLÇÜSÜNDE ALKALİNE PİL

KULLANIM İÇİN KURULUM:

1. ARKA TARAFTAKİ KAPAĞI AÇIP İKİ ADET PİLİ + VE – KUTUPLARI DOĞRU OLACAK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİN.

NOT: Cihaz içerisinde pil mevcuttur. İlk kullanımdan önce cihaz taşıma çantasının içinden pil paketini çıkarınız.

2. PİL YUVASININ ÜSTÜNDE EK SENSÖR MEVCUTTUR. İSTEĞE BAĞLI OLARAK CİHAZA AİT İĞNE SENSÖR, BU KABLO AÇILMAK SURETİYLE DE KULLANILABİLİR.
3. SENSÖRÜ BİR YERE SAPLARKEN, ÇELİK SENSÖR UCU ÜZERİNDE, ÖLÇÜM İÇİN EN UYGUN BÖLÜMÜN SENSÖR UCUNDAN İTİBAREN 15mm DEN 25 mm KADARLIK KISIM OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ.
4. ÖLÇÜM YAPMAK İÇİN HERHANGİ BİR NOKTAYA DOĞRULTUP NAZİKÇE TETİĞİ SIKIP DOĞRU NOKTAYI YAKALADIĞINIZ AN TETİĞİ BIRAKIN

DİKKAT!!:

- CİHAZ ÇALIŞIRKEN ASLA LAZER IŞININA BAKMAYINIZ. KALICI GÖZ KUSURLARI DOĞABİLİR.
- LAZERİ ÇALIŞTIRIRKEN EK ÖZEN GÖSTERİN
- ASLA LAZER POİNTERİ BİR BAŞKASININ YADA BİR CANLININ GÖZÜNE TUTMAYINIZ.
- ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE MUHAFAZA EDİNİZ.

CİHAZIN CALIŞTIRILMASI:

- Cihazı çalıştırmak için ölçme tetik düğmesine bir kez basınız.
- Cihazı kapatmak için hiçbir tuşa basmadan 60sn bekleyiniz (Extra sensör ile ölçüm yapma modunda cihaz kendi kendini 12 dk sonra kapatır.
- Cihazın pil seviyesi tehlikeli derecede düştüğünde ekranda pil sembolü çıkarak pil değişimini size hatırlatır.
- **Lazer pointer ı açmak için;** tetik ile alt ok tuşuna birlikte basınız
- **Ekran ışığını açmak için;** tetik ile üst ok tuşuna birlikte basınız
- **Ölçüm birimini değiştirmek için;** alt ok tuşuna basınız
- **Otomatik ölçüm modu için;** üst ok tuşuna basınız
- **Refraktometrik değeri (E) değiştirmek için** ekranın sol alt köşesinde “E” sembolü çıkana kadar MODE tuşuna ağında ve sbasınız.Daha sonra değiştirmek için solunda ok işaretleri bulunan “E” simgesine ulaşmak için bir kez daha MODE tuşuna basınız.Yukarı aşağı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz değere ulaşırsınız.
- **İki nokta arasındaki sıcaklık farkını otomatik olarak ekranda görmek için** MODE tuşunu kullanarak ekranda “DIF” yazmasını sağlayın.Ardından ilk referans noktasını hedefleyerek tetiğe basıp bir ölçüm alın.Elinizi tetikten çekmeden diğer noktaya doğru ilerlediğinizde ekranın üst kısmında ölçülen sıcaklığı görürken sağ alt köşede bu iki nokta arasındaki farkı görürsünüz.
- **Ölçmek istediğiniz sıcaklık üst ve alt limitlerini belirlemek için** LAL(düşük sıcaklık) değeri ve HAL (yüksek sıcaklık) değerini girebilirsiniz. Herhangi bir anda ölçtüğünüz sıcaklık bu değerlerin dışında ise ekranda size uyarı verir

CİHAZ ALARMLARI:

Pil Uyarısı:



Pil seviyesinde sorun yoktur.Ölçümlerinize rahatlıkla devam edebilirsiniz



Piller zayıfladı. Pilleri yenilemeniz gerekebilir.Hala ölçüm mümkündür.



Piller tamamen tükendi.Ölçüm yapabilmek için pilleri değiştirin

Diğer uyarılar:



Bu ikaz görüldüğünde ölçülen değer HAL ve LAL ile atanan değerlerin dışındadır demektir.

“ER2” alarmı ortam sıcaklığında ani değişikliklerin sürekli gerçekleşmesi durumunda görülür. “ER3” alarmı ise ortam ısı 0 °C ile 50 °C (32 °F ile 122 °F) değerlerinin dışındaysa görülür.Cihaz değişen ortam koşullarına alışabilmesi için bir müddet dinlenmeye bırakılmalıdır.

Diğer tüm alarm işaretleri için cihazı yeniden başlatmak gerekir. Cihazı yeniden başlatmak için lütfen cihazı kapatıp pillerini çıkarttıktan sonra 1 dakika bekleyiniz. Ardından pilleri takıp yeniden deneyiniz.Eğer birkaç denemede daha sonuç alamazsanız lütfen servise başvurunuz.

CİHAZ BAKIM ONARIM VE SERVİS KOŞULLARI:

1. Cihaz su, rutubet ve aşırı tozdan korunacak şekilde muhafaza edilmelidir. Yağ gibi kirleticilere maruz kalması yada tozlanması durumunda kuru bir bez ile cihaz temizlenir.Gövde yada ekran üzerine hiçbir aşındırıcı, deterjan, likit temizleyici temas ettirilemez ve kesinlikle sert cisimlerle kazınmaz.
2. Cihazı oda koşullarında muhafaza ediniz.
3. Cihazın en hayati kısmı sensör lensidir. Bu lens sürekli temiz tutulmalı, gerekli görüldüğü hallerde bir parça bezin nemlendirilmesi yada biraz tıbbi alkol ile ıslatılması ile nazikçe ovularak temizlenir. Lensi direkt olarak ıslaklığa maruz bırakmayın. Kullanıma tekrar başlamadan da tamamen kurutulduğundan emin olun.
4. Cihaz içerisinde kullanıcının tamir edebileceği veya değiştirilebileceği bir parça bulunmamaktadır bu nedenle cihazın içinin açılması gerek cihaz gerekse insan sağlığı için tehlikelidir. Ürün ile ilgili problemlerin oluşması dahilinde ürünün ithalatçısı “ATILIM İÇ VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ” ne başvurulması gerekir.
5. Ürün belirlenmiş kullanıcı hatalarından doğan sorunlar, suyla yoğun temas veya şiddetli darbelere maruz kalma sonucu meydana gelmiş sorunlar haricinde 2 yıllık bire bir yenileme garantisi bulundurulur. Bu kapsamda kullanıcıya sorun ile ilgili yanıt ve çözüm en geç 30(otuz) iş günü içerisinde sunulur.
6. Cihaz yerleştirilirken yada yerleştirildikten sonra cihaz etiketinin sağlam kalmasına özen gösterin.Etiketi kısmen yada tamamen yırtılmış yada kasası açılmış olan ürünler ile cihaz üzerinde fiziki hasar uygulanan cihazlar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
7. Cihaz pillerini cihazdan söker yada takarken dikkat ediniz.Fiziksel hasar oluşmuş pillerden yada uygun değerde olmayan pillerden sakınınız.
8. Ürünleri zarar vermeyecek şekilde, üst üste fazla istiflemeden, sarsıntı ve darbelere maruz bırakmadan hareket etmeye özen göstererek taşıyınız.
9. Cihaz çalışma sıcaklığı ve nem aralığına özen göstermeyi unutmayın.Aksi durumda bir davranış cihaza kullanıcı kaynaklı problem olarak kabul görür.
10. Cihaz uzman yada teknisyen tarafından ekli diyagramdaki şekle sadık kalınarak monte edilmelidir.

ÜRETİCİ:

CPS PRODUCTS, İNC. 1010 East 31st Street, Hialeah, Florida 33013, USA
Tel:00 1 305 687 4121 Fax: 00 1 305 687 37 43

İTHALATÇI:

ATILIM İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ Dolapdere cad. No:157 Pangaltı/İstanbul
Tel:0212 230 73 57 – 231 05 01 Fax: 0212 248 01 81