


# CC 220 ELEKTRONİK TARTI

## TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

### **Teknik Özellikler:**

Ölçüm kapasitesi	:0-100 kg
Çalışılabilir sıcaklık aralığı	:-10 °C--- +50 °C
Çalışılabilir nem aralığı	:% 0 - % 95
Pil Tipi ve adedi	:2 adet 9V alkaline pil
Pil ömrü	:30 saat
Cihaz ağırlığı	:2 Kg 550g
Hassasiyet	:10 gr
Okunan değerdeki sapma oranı	:%0,075
Cihaz boyutları	:30,1 x 21 cm

### **Çalıştırma Talimatları:**

1. Tartıyı, düz ve eğimsiz bir yüzeye yerleştirin. Platform üzerindeki bütün objeleri üzerinden alın.
2. Standby-by tuşuna(en üstteki tuş) basıp 3 saniye boyunca o şekilde basılı tutarak cihazı açınız. Ekranda sıfır değerinin çıkmasını bekleyin.
3. Ölçü biriminin kilogram (Kg) olmasına dikkat edin. Aksi durumda birimi değiştirmek için üzerinde LB/KG yazısı olan tuşa basarak ölçüm birimini seçiniz.
4. Tartımız artık ölçüm için hazırdır.
5. Soğutucu gaz geri kazanımı için tartı platformunun üzerine bir tüp koyun. Ekranda soğutucu ve tüpün ağırlığı birlikte görünecektir.
6. Soğutucu gaz şarjı esnasında bir platforma bir tüp yerleştirin. Yükleme hortumunu tüpe bağlayın. Hortumdaki havayı boşaltın. “TARE” tuşuna basarak ekrandaki darayı sıfırlayın. Tüp üzerindeki vanası açın.Sisteme beslenen gaz miktarı eksi değerle ekranda görünmeye başlar.Yeterli miktara ulaşıldığında tüpün vanasını kapatın.
7. Cihaz üzerindeki ağırlık, cihaz kapasite değerini (100 kg) aştığında ekranda “OL”(OVERLOAD-AŞIRI YÜKLEME-) yazısı görülür.Cihaza zarar gelmesini engellemek için cihazı kapatınız.
8. Cihazın pil seviyesi ekrandaki  resmiyle gösterilir.Seviye tam dolu olduğunda 3 çentik mevcuttur.Pil seviyesi azaldıkça çentiklerin sayısı da düşer.Bütün pil çentikleri silindiğinde pilleri değiştiriniz.
9. DİKKAT!Mekanik bir sarsıntıya neden olmamak için soğutucu gaz tüpünü platforma dikkatlice yerleştirin.
10. DİKKAT!22 Kg ı aşan ağırlıkla yapılacak işlemlerde lütfen platformu çantasından çıkarınız.