

TMDP CEP TERMOMETRESİ

12 Santimetre çelik sensör uçlu dijital cep termometresi

ÖZELLİKLER:

SICAKLIK ÖLÇÜM ARALIĞI : -50 °C +150 °C
HASSASİYET : 0,1 °C
OKUNAN DEĞERDE SAPMA : -50 C DEN +150 C'YE KADAR +/-1 °C

CİHAZIN ÇALIŞABİLDİĞİ SICAKLIK ARALIĞI : 0 °C ile 50 °C arası
HIZ : HER SANİYEDE BİR
ÖLÇÜM BİRİMİ : CELCİUS YADA FAHRENHEİT
PİL TİPİ : 1 ADET 1,5 V PİL

KULLANIM İÇİN KURULUM:

1. CİHAZ İÇERİSİNDE PİL MEVCUTTUR. İLK KULLANIMDAN ÖNCE PİL KAPAĞINI AÇIK ŞEFFAF PLASTİĞİ CİHAZDAN AYIRINIZ.
2. SENSÖR KORUMA KILIFI ÇIKARILIR VE CİHAZA AİT İĞNE SENSÖR BU SURETLE KULLANILABİLİR.
3. SENSÖRÜ BİR YERE SAPLARKEN, ÇELİK SENSÖR UCU ÜZERİNDE, ÖLÇÜM İÇİN EN UYGUN BÖLÜMÜN SENSÖR UCUNDAN İTİBAREN 15mm DEN 25 mm KADARLIK KISIM OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ.

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

- Cihazı çalıştırmak için ortadaki açma/kapama düğmesine bir kez basınız.
- Cihazı kapatmak için is aynı düğmeye 1 kez daha basınız.
- Cihaz belirli bir süre işlem görmediğinde, pil ömrünü uzatmak için kendi kendine kapanma özelliğine sahiptir.
- Cihazın pil seviyesi tehlikeli derecede düştüğünde ekranda pil sembolü çıkarak pil değişimini size hatırlatır.
- Ölçüm birimini değiştirmek için üzerinde C/F sembolleri bulunan tuşa basarak Celcius biriminden yada Fahrenheit biriminden ölçüm alabilirsiniz.

CİHAZ BAKIM ONARIM VE SERVİS KOŞULLARI:

1. Cihaz su, rutubet ve aşırı tozdan korunacak şekilde muhafaza edilmelidir. Yağ gibi kirleticilere maruz kalması yada tozlanması durumunda kuru bir bez ile cihaz temizlenir.Gövde yada ekran üzerine hiçbir aşındırıcı, deterjan, likit temizleyici temas ettirilemez ve kesinlikle sert cisimlerle kazınmaz.
2. Cihaz içerisinde kullanıcının tamir edebileceği veya değiştirilebileceği bir parça bulunmamaktadır bu nedenle cihazın içinin açılması gerek cihaz gerekse insan sağlığı için tehlikelidir. Ürün ile ilgili problemlerin oluşması dahilinde ürünün ithalatçısı "ATILIM İÇ VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ" ne başvurulması gerekir.
3. Ürün belirlenmiş kullanıcı hatalarından doğan sorunlar, suyla yoğun temas veya şiddetli darbelere maruz kalma sonucu meydana gelmiş sorunlar haricinde 2 yıllık bire bir yenileme garantisi bulundurur. Bu kapsamda

kullanıcıya sorun ile ilgili yanıt ve çözüm en geç 30(otuz) iş günü içerisinde sunulur.

4. Cihaz yerleştirilirken yada yerleştirildikten sonra cihaz etiketinin sağlam kalmasına özen gösterin. Etiketini kısmen yada tamamen yırtılmış yada kasası açılmış olan ürünler ile cihaz üzerinde fiziki hasar uygulanan cihazlar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
5. Cihaz pillerini cihazdan söker yada takarken dikkat ediniz. Fiziksel hasar oluşmuş pillerden yada uygun değerde olmayan pillerden sakınınız.
6. Kullanım esnasında cihazın ekranını ölçüm yapılan ortamla birlikte sıvıya yada yoğun buhara sokmayınız.
7. Ürünleri zarar vermeyecek şekilde, üst üste fazla istiflemeyen, sarsıntı ve darbelere maruz bırakmadan hareket etmeye özen göstererek taşıyınız.
8. Cihaz çalışma sıcaklığı ve nem aralığına özen göstermeyi unutmayın. Aksi durumda bir davranış cihaza kullanıcı kaynaklı problem olarak kabul görür.
9. Cihaz uzman yada teknisyen tarafından ekli diyagramdaki şekle sadık kalınarak monte edilmelidir.

ÜRETİCİ:

CPS PRODUCTS, İNC. 1010 East 31st Street, Hialeah, Florida 33013, USA
Tel:00 1 305 687 4121 Fax: 00 1 305 687 37 43

İTHALATÇI:

ATILIM İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ Dolapdere cad. No:157 Pangaltı/İstanbul
Tel:0212 230 73 57 – 231 05 01 Fax: 0212 248 01 81